



5 Cố định tạm thời tiểu nam

※ Xem hướng dẫn cố định tạm thời tiểu nam trong bản hướng dẫn lắp đặt được đóng kèm với tiểu nam

6 Lắp cao su non

Bắt buộc phải thực hiện

Thông báo thay đổi hướng dẫn lắp đặt (Tới người lắp đặt)

Lắp cao su non vào phía bích

Nếu lắp cao su non vào tiểu nam thì sẽ có nguy cơ rò nước.

Lắp vào bích

Lắp vào tiểu nam

① Đặt cao su non vào phía trong vòng rim trên bích sau đó lắp ống nối vào bích  
< Hình nhìn từ phương ngang >

Bước ①

Quay mỗi nối của cao su non lên trên

Bước ②

Lắp đầu của ống nối (đầu có phần khuyết) vào bích thái

Bước ③

Án cả cao su non vào bích thái

Bước ④

Cao su non phải được nằm trong vòng rim

② Lắp ống nối vào bích sao cho ăn vào khoảng 5mm, ống nối ở trong bích

Ống nối

Bích thái

Khoảng 5mm

Sau khi lắp xong cũng không được tháo ống nối ra

< Trường hợp ống nối lắp không đúng >

Thực hiện điều chỉnh như các bước điều chỉnh được ghi ở bên phải

Phương pháp điều chỉnh

① Chỉ kéo mỗi ống ra

② Vừa ấn vừa chỉnh sao cho vào trong lỗ

Ví dụ về tình trạng ống lắp sai

⚠️ Chú ý

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>❌</div> <div>Cấm</div>                | <ul style="list-style-type: none"><li>Sau khi lắp xong cũng không được tháo ống nối ra</li><li>Không dùng khăn ẩm để lau mặt tiếp xúc (Để tránh tình trạng bong cao su non do hơi ẩm của nước)</li></ul>                                                |
| <div>!</div> <div>Bắt buộc thực hiện</div> | <ul style="list-style-type: none"><li>Phải làm sạch mặt tiếp xúc (Tránh đọng nước (nước ngưng tụ v..v) hoặc rác)</li><li>Quay mỗi nối của cao su non lên trên</li></ul> <p>Nếu không, có nguy cơ rò nước làm ướt đồ đạc gia đình gây hư hại tài sản</p> |

【Nếu cao su non bị cứng, hãy làm ấm nó trước khi sử dụng】

■ Khi làm ấm bằng nước nóng

Cao su non

Chú ý

Túi đựng cao su non có lỗ thông hơi

Khi làm nóng phải cho vào túi khác

※ Làm nóng lên sẽ lắp đặt dễ hơn

※ Nước nóng ở khoảng 40 độ C

7 Lắp tiểu nam

※ Xem trình tự lắp tiểu nam ở hướng dẫn lắp đặt đóng kèm với tiểu nam

Bắt buộc phải thực hiện

Trước khi treo tiểu nam lên móc treo, lau sạch nước đọng trên mặt tiếp xúc của sứ với cao su non

⚠️ Chú ý

Khi đưa tiểu nam từ môi trường nhiệt độ thấp vào phòng, mặt tiếp xúc của sứ nếu bị ẩm do ngưng tụ thì sẽ có nguy cơ bong cao su non gây rò nước

Ở bước ① và bước ② dưới đây, cần thực hiện lau sạch nước trên bề mặt tiếp xúc

① Dùng khăn khô để lau sạch nước

Điểm lưu ý

Để cho nhiệt độ của tiểu nam bằng với nhiệt độ phòng, sau khi để chờ 1 thời gian thì dùng khăn khô lau sạch nước trên bề mặt tiếp xúc.

Khăn khô

※ Khăn sạch

② Làm khô thật kỹ

Ví dụ phương pháp làm khô

Máy sấy v..v..

Mặt tiếp xúc của sứ

Nếu chỉ thay thế mỗi bích thì tiến hành trình tự từ ① ~ ③

① Lấy cao su non cũ ra khỏi bề mặt tiếp xúc của sứ sao cho không còn sót lại cao su non cũ.

② Dùng khăn để lau sạch nước đọng ở trong góc lỗ xả

⚠️ Chú ý

Nếu tiểu nam bị nghiêng, nước đọng sẽ nhỏ giọt vào mặt tiếp xúc của sứ, sẽ khiến cao su non kém bám dính hơn.

③ Làm khô thật kỹ mặt tiếp xúc của sứ (bằng máy sấy v..v...)

Ví dụ phương pháp làm khô

Mặt tiếp xúc của sứ

⚠️ Chú ý

❌

Cấm

Sau khi lắp xong cũng không được tháo ống nối ra

Không dùng khăn ẩm để lau mặt tiếp xúc (Để tránh tình trạng cao su non bị bong do hơi ẩm của nước)

!

Bắt buộc thực hiện

Lau sạch nước đọng trong góc lỗ xả bằng khăn

Làm khô mặt tiếp xúc của sứ (Để tránh bong cao su non do bị ẩm)

Gỡ sạch cao su non cũ

Nếu không thực hiện những nội dung trên, sẽ có nguy cơ rò nước gây ướt đồ đạc, thiệt hại tài sản